

Montage-, Betriebs- und Sicherheitshinweise für Natursteinheizkörper MH 1600, MH 1400, MH 1100, MH 800, MH 600 L, MH 600 und MH 400



Die **Jura-Therm** Heizelemente entsprechen den anerkannten Regeln der Technik und den vorgeschriebenen DIN-Normen.

Folgende Hinweise bitten wir dennoch zu beachten:

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden, oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.
Vorsicht – Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.
- **WARNUNG:** Dieses Gerät ist nicht mit einer Einrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgerüstet. Das Heizgerät darf nicht in kleinen Räumen benutzt werden, die von Personen bewohnt werden, die nicht selbständig den Raum verlassen können, es sei denn, eine ständige Überwachung ist gewährleistet.
- Der Betrieb der Naturstein-Direktheizung ist nur über ein Raumthermostat zulässig.
- Der elektrische Anschluß darf nur von einer autorisierten Elektrofachkraft unter Einhaltung der gültigen VDE-Vorschriften durchgeführt werden.
- In der fest verlegten elektrischen Installation ist ein geeignetes Trennorgan, z. B. FI-Schutzschalter oder Leitungsschutzschalter mit mind. 3 mm Kontaktöffnung pro Pol einzubauen.
- Überstromorgan mit max. 16 A Nennstrom
- Die Heizelemente dürfen nur an 230 Volt, 50 Hz angeschlossen werden.
- Die Heizelemente sind an den mitgelieferten Haltevorrichtungen laut Montageanleitung zu befestigen und zu sichern.
- Die Bestimmungen der örtlichen Energieversorger sind zu beachten.
- Heizen Sie in den ersten Tagen stufenweise auf die gewählte Raumtemperatur, denn so vermeiden Sie Haarrisse, die jedoch, falls sie wirklich auftreten sollten, völlig ungefährlich sind und weder die Sicherheit noch die Funktion des Gerätes beeinträchtigen.
- Wenn die Anschlußleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muß sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnliche qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Die Heizelemente dürfen nicht mit Textilien oder anderen Gegenständen abgedeckt werden, da sonst Brandgefahr besteht.
- Bitte reinigen Sie das Heizelement nur mit einem feuchten Tuch. Es dürfen **keine** Polier- oder Putzmittel verwendet werden.